COSMOPOLITAN/ESSEX/CITY

DELUXE TUFTED PARSON CHAIR
CHAISE PARSON DELUXE REMBOURRÉE

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
WS5109-4



USER ASSEMBLY GUIDE

GUIDE D'ASSEMBLAGE

Like us on facebook & share your pictures and comments to be eligible for exclusive promotions.

Suivez-nous sur facebook partagez vos photos et vos commentaires afin d'être admissibles à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings

STOP

DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR OTHER INQUIRIES PLEASE CONTACT US AT: CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL NUMBER FROM THE PACKAGING OR INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS: CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.

Wynden Hall Home Decor™ SIMPLI HOME™ brooklyn + max™

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

COSMOPOLITAN/ESSEX/CITY
DELUXE TUFTED PARSON CHAIR
CHAISE PARSON DELUXE REMBOURRÉE

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

1



CHAIR BACK
DOSSIER

1 PIECE
1 PIÈCE

2

SEAT CUSHION
COUSSIN DU SIÈGE

1 PIECE
1 PIÈCE

3

FRONT LEG
PATTE AVANT

2 PIECE
2 PIÈCES

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

A

Allen Key Screw
Vis Allen

M8x40mm
5 PIECE
5 PIÈCES

B

Allen Key Screw
Vis Allen

M8x55mm
4 PIECE
4 PIÈCES

C

Allen Key
Clef Allen

1 PIECE
1 PIÈCE

COSMOPOLITAN/ESSEX/CITY
DELUXE TUFTED PARSON CHAIR
CHAISE PARSON DELUXE REMBOURREE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Insert screws Ⓐ into pre-drilled holes on back of seat cushion ②. Use Allen key Ⓒ to tighten

Insérer des vis Ⓐ dans les trous prépercés de la partie inférieure arrière du coussin du siège ② Utiliser une clef Allen Ⓒ pour serrer.



Attach Front Legs ③ to seat cushion ② with screws Ⓑ. Use Allen Key Ⓒ to tighten.

Fixer les pattes avant ③ au coussin du siège ② avec des vis Ⓑ Utiliser une clef Allen Ⓒ pour serrer.



Attach fabric with Velcro to bottom of seat.

Installer le tissu avec le Velcro, au bas du siège.



Turn chair right side up

Remettre la chaise à l'endroit.